DryKlean.UV

מה כלול באריזה?



הכנה לשימוש

1



שימוש יומי

2



3



4



5



הפעלה
לחצו למשך שנייה אחת עם מכסה סגור.

אם אתם צריכים להפסיק את מחזור הפעולה:
כיבוי
לחצו למשך שנייה אחת או פתחו את המכסה

6

מידע בטיחותי חשוב
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי. בעת שימוש במוצרים חשמליים, במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל:

סכנה – כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות:
- אין להשתמש בזמן רחצה.
- אין להניח או לאחסן את המוצר במקום שבו הוא עלול ליפול או להיגרר לתוך אמבטיה או כיור.
- אין להכניס או להפיל לתוך מים או נוזל אחר
- אין להושיט יד אל מכשיר זה אם הוא נפל למים. יש לנתק את המכשיר מהחשמל באופן מיידי.

אזהרה - כדי להפחית את הסיכון של כוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה:
- יש לפקח באופן קפדני על השימוש במכשיר על ידי ילדים או אנשים בעלי נכות, או בקרבתם.
- יש להשתמש במוצר זה רק לשימוש המיועד שלו, כמתואר במדריך זה.
- לעולם אין להפעיל מוצר זה אם יש לו כבל או תקע פגומים, אם הוא אינו פועל כהלכה, אם הוא נפל או ניזוק, או נרטב. החזירו אותו למקום הרכישה או למרכז השירות לבדיקה ותיקון.
- לעולם אין להניח את המוצר על משטח רך, כמו מיטה. יש לשמור על פתחי אוויר נקיים ממוך, שיער וכדומה.
- אין להשתמש במוצר מחוץ למבנהואילהפעלו במקום שבו נעשה שימוש במוצרי תרסיס או במקום בו משתמשים בחמצן.
- המתאם המצורף ליחידה נוצר במיוחד עבור מוצר זה. אין לעשות בו שימוש עם מכשירים אחרים, ואין להשתמש במקומו במתאם מכל מכשיר חשמלי אחר.

הערה: מוצר זה אינו מיועד לאבחן, למנוע, לנטר, לטפל או להקל על מחלות.

תנאי הפעלה
בסביבה של כ-21 מעלות צלסיוס, טמפרטורת הפעולה של המכשיר היא בין 42 ל-45 מעלות צלסיוס.
מנורת UV-C תכבה אם המכסה ייפתח במהלך מחזור הפעולה. כמו כן, המנורה נכבית בתום משך מחזור של כ-5 דקות.
אם לא נעשה שימוש במייבש UV-C לפרקי זמן ארוכים, ייתכן שהמנורה לא תידלק מיד. במקר זה, פשוט הפעילו מחדש את היחידה.

אחריות (מחוץ לצפון אמריקה): צרו קשר עם המשווק אצלו נרכש המכשיר.

DryKlean.UV®

UV-C Convection Dryer



מדריך מקוצר

EAR TECHNOLOGY CORPORATION®
Helping people hear better, every day.℠

DryKlean.UV®
P.O. Box 1516 Johnson City, TN 37605 USA
eartech.com | 1-888-327-1299 | info@eartech.com

©ETC DRYKLN UV QSG 0321 Rev B